

## 02\_Steinblumenweg herstellen

Mittwoch, 12. Januar 2022 19:15

benötigte Vorbereitungszeit ca. 45min

benötigte Verarbeitungszeit: ca. 30 min (je nach Temperatur)

benötigte Nachbereitung/Aufräumzeit: ca. 30min

Das braust Du dazu

- Beton (feinen Verlegebeton)
- Steine
- Tellerchen für die Steinbilder
- ggf. Schalung
- Wasser

So geht's:

1. Steine vorsortieren und bereitstellen.
2. Auf Tellerchen Steinbilder (z.B. Blumen/Gesichter) vorlegen.
3. Schalung vorbereiten.
4. Beton anmischen (je nach Außentemperatur erst mal weniger ggf.).
5. Beton auf die Wegfläche in Schalung füllen.
6. Steinbilder legen (ggf. etappenweise arbeiten - je nach Temperatur).
7. Aushärten lassen und ggf. den nächsten Abschnitt vorbereiten.

Viel Spaß!